

GUIDE RAPIDE

Traitement de l'acier cor-ten en extérieur (protégé)

GUIDE RAPIDE

Finition nature mat

Le traitement complet consiste à sabler la pièce et à appliquer l'activateur + bain d'arrêt + vernis



- 1 Appliquer 2 couches d'act-cor. Laisser sécher 1 heure entre les 2 couches.



- 2 Après 24 heures appliquer 2 à 3 couches de bp-cor. Laisser sécher 90 minutes entre chaque couche.



- 3 Après 24 heures appliquer 1 couche de vernis bz-cor (membrane).



- 4 Après 24 heures appliquer 3 couches de vernis bz-cor nature mat. Laisser sécher 2 heures entre chaque couche.