

GUIDE RAPIDE

Traitement de l'acier cor-ten en intérieur

GUIDE RAPIDE

Finition Satinée

Le traitement complet consiste à sabler la pièce et à appliquer l'activateur + bain d'arrêt + vernis



- 1 Appliquer 2 couches d'act-cor. Avant d'appliquer la deuxième couche, attendre minimum 60 minutes.



- 2 Après 24 heures appliquer 2 à 3 couches de bp-cor. Laisser sécher 90 minutes entre chaque couche.



- 3 Après 24 heures appliquer 2 couches de bz-cor. Laisser sécher 3 à 4 heures entre les 2 couches.