

GUIDE RAPIDE

Traitement de l'acier cor-ten en extérieur.

GUIDE RAPIDE

Finition Polyuréthane Mate M (Monocomposant)

Le traitement complet consiste à sabler la pièce et à appliquer l'activateur + bain d'arrêt + vernis



- 1 Appliquer 2 couches d'act-COR. Attendre au moins 60 min. avant d'appliquer la deuxième couche.



- 2 Après 24 heures, appliquer 2 à 3 couches de bp-COR. Laisser sécher 90 min. entre chaque couche.



- 3 Après 24 heures appliquer 1 couche de vernis bz-COR.



- 4 Laisser sécher 24 heures puis appliquer une première couche de vernis bz-COR Polyuréthane M bien étalée et, après 4 à 5 heures, appliquer une deuxième couche. **APPLIQUER DES COUCHES TRÈS FINES.**