

QUICK GUIDE

Обработка для нанесения
внутри помещения

QUICK GUIDE

сатирированное покрытие

Удалив полностью прокатную окалину, должны выполнить следующие шаги:



- 1 Нанесите 2 слоя **act-COR**. Перед тем, как нанести второй слой ждите 60 минут.
- 2 После 24 часов нанесите 2-3 слоя **bp-COR**. Позвольте сушить 90 минут между слоями
- 3 После 24 часов нанесите 2 слоя лака **bz-COR**. Позвольте сушить 3-4 часа между слоями