

# linea **COR**<sup>®</sup>

## QUICK GUIDE

Обработка для нанесения  
внутри помещения

## QUICK GUIDE

nature матовое покрытие

Удалив полностью прокатную окалину, должны выполнить следующие шаги:



- 1 Нанесите 2 слоя **act-COR**. Перед тем, как нанести второй слой ждите 60 минут.
- 2 После 24 часов нанесите 2-3 слоя **bp-COR**. Позвольте сушить 90 минут между слоями.
- 3 После 24 часов нанесите 2 слоя лака **bz-COR nature матовое**. Позвольте сушить 3-4 часа между слоями.

Обработка кортен-стали с продуктами **linea COR**<sup>®</sup>