

## QUICK GUIDE

Обработка для нанесения  
снаружи помещения

# QUICK GUIDE

nature матовое покрытие

Удалив полностью прокатную окалину, должны выполнить следующие шаги:



- 1 Нанесите 2 слоя **act-COR**. Перед тем, как нанести второй слой ждите 60 минут.
- 2 После 24 часов нанесите 2-3 слоя **bp-COR**. Позвольте сушить 90 минут между слоями
- 3 После 24 часов нанесите 1 слой лака **bz-COR**.
- 4 После 24 часов нанесите 3 слоя лака **bz-COR nature матовое**. Позвольте сушить 2 часа между слоями.