

QUICK GUIDE

Обработка для нанесения
снаружи помещения

QUICK GUIDE

полиуретанное SAT-EX покрытие

Удалив полностью прокатную окалину, должны выполнить следующие шаги:



- 1 Нанесите 2 слоя **act-COR**. Перед тем, как нанести второй слой ждите 60 минут.
- 2 После 24 часов нанесите 2-3 слоя **bp-COR**. Позвольте сушить 90 минут между слоями.
- 3 После 24 часов нанесите 1 слой лака **bz-COR** (защитный слой).
- 4 После 24 часов нанесите 1 слой лака **bz-COR полиуретанное SAT-EX** и, после 6-7 часов, нанесите второй слой.