

QUICK GUIDE

Обработка для нанесения
снаружи помещения

QUICK GUIDE

полиуретанное глянцевое покрытие

Удалив полностью прокатную окалину, должны выполнить следующие шаги:



- 1 Нанесите 2 слоя *act-COR*. Перед тем, как нанести второй слой ждите 60 минут.
- 2 После 24 часов нанесите 2-3 слоя *bp-COR*. Позвольте сушить 90 минут между слоями.
- 3 После 24 часов нанесите 1 слой лака *bz-COR* (защитный слой).
- 4 После 24 часов нанесите 3 слоя лака *bz-COR* полиуретанное глянцевое . Позвольте сушить 5-6 часов между слоями.