

QUICK GUIDE

Обработка для нанесения
снаружи помещения

QUICK GUIDE

полиуретанное матовое покрытие

Удалив полностью прокатную окалину, должны выполнить следующие шаги:



- 1 Нанесите 2 слоя **act-COR**. Перед тем, как нанести второй слой ждите 60 минут.
- 2 После 24 часов нанесите 2-3 слоя **bp-COR**. Позвольте сушить 90 минут между слоями.
- 3 После 24 часов нанесите 1 слой лака **bz-COR** (защитный слой).
- 4 После 24 часов нанесите 3 слоя лака **bz-COR** полиуретанное глянцевое. Позвольте сушить 5-6 часов между слоями.
- 5 После 7-8 часов нанесите 1 слой лака **bz-COR** полиуретанное матовое. Позвольте сушить 48 часов.